

Herbruikbare verpakkingen

Onderhoudsinstructies



Voor een lange levensduur en eenvoudige en optimale reiniging



Dit heb je nodig:

- Herbruikbare bekertjes/maaltijdbakken
- Vaatwasser
- Afwasmiddel en glansspoelmiddel
- Vaatwasserrek



1 Algemeen

Was de herbruikbare verpakkingen indien mogelijk gelijk na gebruik af.

Als dat niet mogelijk is, bewaar de bekertjes en maaltijdbakken dan op een koele plaats tot je ze kunt afwassen. Gooi overgebleven vloeistoffen, zoals koffie, thee en soep, weg.



- ✓ We raden aan de gebruikte verpakkingen altijd binnen 72 uur na gebruik af te wassen.
- ✗ We raden af om herbruikbare verpakkingen met rvs bestek of andere materialen die harder zijn dan PP te gebruiken.

2 Afwastemperatuur

Let goed op de aanbevolen temperaturen voor het afwassen.

In een commerciële vaatwasser, is de maximale temperatuur rond de 60°C - 65°C. De industriestandaard temperatuur voor spoelen is 80°C - 85°C.

3 Een schoon eindresultaat

Specifieke wasmiddelen en glansspoelmiddelen helpen kunststof materialen goed schoon en droog te maken.

Het is belangrijk dat je voor afwasmiddel en glansspoelmiddel kiest die passen bij PC (polycarbonaat), PP (polypropyleen) en composiet, en dat je de juiste hoeveelheden hiervan gebruikt. Neem gerust contact met ons op voor hulp bij het kiezen van de juiste middelen.



- Geconcentreerd spoelmiddel voor alle herbruikbare producten dat geen sporen achterlaat
- Helpt de producten sneller te drogen
- Werkt met Primesource-chemicaliën

4 Vaatwasserrekken

We raden het gebruik van vaatwasserrekken aan, die jouw bekertjes en maaltijdbakken goed op hun plek houden.

Omdat de producten licht in gewicht zijn, kunnen ze zich tijdens het afwassen kantelen en zich vullen met water, waardoor ze niet schoon en droog uit de machine komen. Daarom raden we vaatwasserrekken aan die de reusables op hun plek houden. We bieden ze zowel in PP als staal aan, passend in jouw vaatwasser. Neem contact met ons op voor meer informatie.

5 Drogen

Voor een smetteloos, vlekkeloos droogresultaat bij kunststof, raden we gebruik van gedemineraliseerd water en glansspoelmiddel aan.

Voorkom handmatig nadrogen van jouw kunststof reusables. Drogen doe je het beste in een omgeving met weinig vocht en met behulp van gespecialiseerde droogapparatuur.

6 Opslag van herbruikbare verpakkingen

Stapel enkel verpakkingen die er schoon uitzien, geheel droog en onbeschadigd zijn.

Sla de verpakkingen op in schone kratten totdat ze weer gebruikt worden. Onze afwaskratten van PP zijn ook geschikt om de bekertjes en maaltijdbakken in op te slaan.

Je kunt onze PP vaatwasserrekken ook gebruiken voor opslag. We bieden ook kratten voor transport en inzameling aan.



Onze afwaskratten van staal

